

君安宏图 C50 PDA 电池使用规范

- 1、充电器保证用原厂的充电器；如果使用的非官方的充电器，一方面是充电比较慢，另一方面是会一定程度对设备电池与元器件造成损坏，切勿使用非原装充电器。
- 2、避免边使用边充电情况；边使用边充电很容易造成设备发热发烫，长此以往，对电池乃至设备内部的元器件造成不可逆转的损坏。
- 3、定期关机；频繁开关机对 PDA 的损耗比较大。定期关机一次即可，这样可以使 PDA 更好的休息，选择一周开关机一次的频率是适合的。有助于延长设备使用寿命。
- 4、电池电量不要用尽后再充电；如果电池长期处于低电压状态，过度放电会导致充不进电的现象，当电池电量用到低电报警就该为它充电了（低电量 10%-15% 充电最佳）。
- 5、电池电量充满后不要继续长时间充电；电量从 10% 到 100% 充电时长在 3 小时左右，充满电后应当拔下充电设备。
- 6、不要私自拆卸 PDA；非专业人士私自拆卸，若手法不当易造成电池破损，变形，电池受损后极易膨胀或者爆炸。
- 7、放置环境；PDA 若长期放在潮湿环境下，会缩短电子元器件的使用寿命，PDA 应放置在干燥低温环境下。